

Betjeningsvejledning: Komposit Køreplader for Udgravninger

Formål

Kørepladerne er, som underlag på et løst og ufunderet terræn, en garanti for sikker kørsel. Ligeledes øges effektiviteten, når det undgås, at tunge maskiner kører fast.

Sikkerheden bliver tilgodeset, når lastbiler, lifte, kraner, stilladser osv. står solidt placeret på et stabilt underlag.

Kørepladerne beskytter terræn og belægning mod større trykskader, hvilket gør det nemmere og billigere at genetablere byggeområder.

Opbevaring

Pladerne skal, når de ikke er i brug, opbevares forsvarligt. De skal endvidere være rengjorte før stabling.

Transport

Ved transport af kørepladerne, skal disse være forsvarligt fastspændt med stropper eller lignende.

Håndtering

Kørepladerne kan flyttes med håndkraft, små maskiner og kraner.

Sikkerhed

Sørg for, at der **ikke** kan komme personer nær arbejdsområdet.

Gør, med tydelig afmærkning, skiltning og/eller rotorblink, opmærksom på, at der arbejdes.

Ved arbejde i kraftig vind skal kørepladerne sikres mod utilsigtet rotation.

Vigtigt

Brug **altid** beskyttelseshandsker, sikkerhedshjelm og sikkerhedsfodtøj ved håndtering af kørepladerne.

Spørgsmål

Ved spørgsmål eller ønsker vedrørende bæreevne kontaktes Scan-Plast.

Underlag og udgravninger

Den korrekte størrelse køreplade for udgravningens bredde og kørepladens belastning vælges (se databladet, køreplader for udgravning) til din opgave.



Køreplader for udgravninger